

GETN12TN - GETTONIERA TEMPORIZZATA



- Gettoniera a Gettone o Moneta
- Temporizzatore Regolabile
- Scatola in Acciaio INOX AISI 316
- ALIMENTAZIONE A 12V c.a.
- DIMENSIONI: ALTEZZA 280mm x LARGHEZZA 135mm x PROFONDITÀ 140mm circa



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com



AVVERTENZE IMPORTANTI
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO.
CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.



Le immagini contenute in questo manuale sono puramente illustrative e possono differire dall'originale.



ATTENZIONE!!!
QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.



ATTENZIONE!!!
SE DEVE ESSERE FATTA DELLA MANUTENZIONE O RIPARAZIONE SULL'APPARECCHIATURA, SI DEVE PRIMA TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALL'APPARECCHIATURA. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA PERSONALE QUALIFICATO.



Se l'apparecchio è mantenuto in buone condizioni d'uso ed installato correttamente, non espone l'utilizzatore a pericoli di alcun genere.



ATTENZIONE!!!
LA MANIPOLAZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA MUNITO DI BRACCIALETTI ANTISTATICI COLLEGATI A TERRA. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA VENGANO INSTALLATI COMPONENTI INCOMPATIBILI AI FINI DELLA SICUREZZA E DEL BUON FUNZIONAMENTO. PER L'EVENTUALE RIPARAZIONE O SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI. L'INSTALLATORE DOVRÀ FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E CONSEGNARE ALL'CLIENTE LE ISTRUZIONI D'USO



ATTENZIONE!!!
NON USARE SOLVENTI, GRASSI OD OLI PER LUBRIFICARE
O PULIRE LA MECCANICA ED IL MICROSWITCH DELLA
GETTONIERA!!!

Composizione Gettoniera

Gettoniera con Temporizzatore

Scatola in Acciaio Inox AISI 316

Dimensioni: Altezza 280mm, Larghezza 135mm,
Profondità 140mm circa



Contenitore Gettoni/Monete

Dimensioni: Larghezza 70mm, Altezza 80mm,
Profondità 106mm

Manuale



Accessori Opzionali



Elettrovalvola

Tensione 12Vc.c. 4W, Attacco 1/2 Pollice

Grado di Protezione IP65 (Con connettore e Guarnizione
Correttamente montati)

PU1 - Pulsante Marcia/Arresto

Dimensioni: Larghezza 70mm, Altezza 70mm, Profondità
50mm, Profondità dal Pulsante 68mm
Grado di Protezione IP65




Pulsante Marcia/Arresto

Dimensioni: Larghezza 70mm Altezza 70mm
Profondità 50mm Profondità dal Pulsante 85mm
Grado di Protezione IP65

Pulsante Luminoso Marcia/Arresto

Dimensioni: Larghezza 70mm, Altezza 70mm, Profondità, 50mm,
Profondità dal Pulsante 70mm
Grado di Protezione IP65




Lampada di Segnalazione


Dimensioni: Larghezza 70mm, Altezza 85mm,
Profondità 100mm
Grado di Protezione IP55

Trasformatore

Dimensioni 75x60x90mm
Tensione Ingresso 230Vc.a. 50 Hz
Tensione di Uscita 12V e 24V c.a.
Potenza 20VA



Pannello Frontale



LED ON - Se Acceso arriva Tensione al Temporizzatore


LED ATT - Se Acceso il Temporizzatore è Attivo

**Pulsante Sblocco Moneta - Serve a Sbloccare le Monete che
si possono incastrare nel canale di Controllo.**

Risoluzione dei Problemi

Problema	Risoluzione Problema
Led spenti	- Verificare la Tensione all'ingresso del Temporizzatore - Verificare i collegamenti
Led di On si Accende Quando si Attiva il Timer	- Verificare i Collegamenti (ABCD)
Gettoniera bloccata	- Verificare lo Stato del Microswitch per la lettura del Gettone/Moneta - Contenitore Gettoni/Monete Pieno - Pulsante Start/Stop (se Previsto) Bloccato.
La Lampada non si Accende	- Verificare i Contatti del Portalamпада - Verificare se la Lampadina è Bruciata

Ingressi Uscite Scheda Temporizzatrice



12V - Ingresso da 12 a 15Vc.a.

- Assorbimento in Stand-By 0,4VA
- Assorbimento Massimo 14VA

C - Comune Pulsante Lampada Elettrovalvola

1 - Uscita per Elettrovalvola 12Vc.c. 4W

2 - Uscita per lampada di Segnalazione 12-14V 5W


3 - Ingresso per Pulsante con Contatto Pulito N.A.

ABCD -Connessione Ingresso Uscita Gettoniera,
Polarizzato 0-5Vc.c.

TEMPO - Microinterruttori per Impostare il Temporizzatore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -15°C a +65°C

Ingressi Uscite Gettoniera



ABCD - Connessione Ingresso Uscita
con Scheda Temporizzatrice
(ABCD Scheda Temporizzatrice)

Funzionamento Blocca Tempo con Ripartenza Dopo 30s

Al passaggio del Gettone/Moneta si Attiva la Lampada di Segnalazione, quando viene Premuto il Pulsante, si attiva l'elettrovalvola ed il tempo. Se viene premuto nuovamente il pulsante, si arresta l'acqua ed il tempo per 30s (se non viene premuto prima il pulsante). Se vengono introdotti più Gettoni/Monete, il tempo viene moltiplicato per il numero di Gettoni/Monete introdotti.


IMPOSTAZIONI TEMPORIZZATORE

 ON ON ON ON ← 15 SECONDI	 ON ON ON OFF ← 4 MINUTI
 ON ON ON ON ← 30 SECONDI	 ON ON ON OFF ← 4,30 MINUTI
 ON OFF ON ON ← 1 MINUTO	 ON OFF ON OFF ← 5 MINUTI
 ON OFF ON ON ← 1,30 MINUTI	 ON OFF ON OFF ← 5,30 MINUTI
 ON ON OFF ON ← 2 MINUTI	 ON ON OFF OFF ← 6 MINUTI
 ON ON OFF ON ← 2,30 MINUTI	 ON ON OFF OFF ← 6,30 MINUTI
 ON OFF OFF ON ← 3 MINUTI	 ON OFF OFF OFF ← 7 MINUTI
 ON OFF OFF ON ← 3,30 MINUTI	 ON OFF OFF OFF ← 7,30 MINUTI

**ATTENZIONE!!! LE OPERAZIONI
D'IMPOSTAZIONE DEVONO ESSERE FATTE
SENZA TENSIONE ALL'APPARECCHIO**

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MONTARE LA GETTONIERA IN PIANO





LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com

CONDIZIONI DI GARANZIA

Termini di Garanzia

Per tutta la sua durata, la garanzia LINK sul prodotto acquistato riguarda l'attività di controllo e di riparazione dell'apparecchiatura, che viene svolta esclusivamente presso la sede della **LINK Telecomunicazioni s.r.l.** oppure tramite il distributore autorizzato LINK e che pertanto copre:

- Presa in carico dell'apparecchiatura presentata per la riparazione
- Costo di parti componenti inclusa manodopera su apparecchiature che presentino difetti

La Garanzia non copre:

- Spese di trasporto, imballo e spedizione
- Deterioramenti o danni procurati da:
 - installazione e/o gestione secondo modalità diverse da quelle indicate
 - riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da LINK
 - esercizio dell'apparecchiatura in condizioni ambientali al di fuori di quelle indicate
 - mancata adozione delle opportune cautele durante il trasporto e la spedizione, trascurando l'utilizzo di imballi adeguati
- Rotture o danni provocati alle parti esterne dell'apparecchiatura

Durata della Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto. Trascorso tale tempo gli interventi di assistenza verranno realizzati addebitando le parti sostituite e le spese di mano d'opera secondo le tariffe utilizzate da LINK.



- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com

Grosseto 01/01/2016

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La **LINK Telecomunicazioni s.r.l.** produttrice dei sistemi elettronici DIGICHIP, con sede in Grosseto via Siria, 98.

DICHIARA

Che il sistema denominato: **GET12TN Soddisfa i requisiti essenziali della disciplina Europea**

2014/53/CE

Secondo gli Standard di Valutazione

EN 55022

